

home
by somogyi

URC 11T

instructions manual

**használati utasítás
návod k použití
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod na použitie**



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Special features

- 10 in 1
- to operate TV sets, VCRs, satellite decoders, DVD players, HIFI-s
- pre-programmed and learning codes
- able to learn any function of any infra remote control (either climate or fan...)
- favourite channel and macro function
- colour-coded teletext button
- to bridge memory and battery replacement

Using a pre-programmed universal remote control is a quick and simple solution for replacing lost, broken or malfunctioning original remote controls. Can replaced more remote controls at the same time, there will be a new opportunity to control for example TV, DVD etc. at the same time, without using more remote controls.

With its learning function you can set to the wished button the often used function of more remote controls.

Code setting by brand

If you can find the brand and the type of the device (TV, VCR, satellite receiver etc.) in the enclosed list, you can enter the operating code directly.

1. Find the brand of your device and the corresponding three-digit code (e.g. Sony TV set: 028)
2. Turn on the TV set or other device manually. If you are using a VCR then also insert a cassette.
3. Press and hold the SET button then press the button corresponding to the type of device you want to control: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
4. When the LED display under the LIGHT button starts to light, you should not push the button any longer.
5. In 10 seconds press the 3 digit code number which you have chosen before. If the code exists, the display light disappears. If the code is incorrect (for example 999), the LED display still lights. Press SET button and start the setting again.
6. Direct the remote control toward the device you have previously turned on, and try if it operates the device.
7. If the remote control operates the device but there are other codes associated with the chosen brand, try these other codes as well. The best choice is the code which operates the most functions properly (that is, most buttons perform the functions written above them). In some cases, codes associated with other brands may also be used. The easiest way to find out whether that is the case is to use the quick search function.

Code setting by quick search

If you cannot find the brand name of the device you want to operate in the detailed list, or if you can find the code but it fails to provide optimal performance*, you may still be able to use the remote control. In such cases use the quick search function to determine

what other codes may be used to operate the device. You can move through all entered codes one by one.

1. Turn on the TV set or other device manually. If you are using a VCR then also insert a cassette.
2. Press and hold the SET button then press the button corresponding to the type of device you want to control: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
3. When the LED display under the LIGHT button starts to light, you should not push the button any longer.
4. Press the SET button again and then release it. The LED will start flashing, which shows that the remote control unit is in quick search mode.
5. Direct the remote control toward the device you want to operate and press the POWER button (if you are using a VCR, press PLAY). Watch the reaction, whether the TV is turned off or the VCR starts playing the cassette.** If you succeed, you can stop the quick search with any button of the remote control (TV, VCR, AUX, SAT). If the device reacts, test the other buttons as well. If nothing happens, press the POWER again and again until the device switches off. The remote control sends a signal corresponding to the next brand code each time you press the button.

***note:** Due to the versatility of the product and the constantly increasing number of telecommunication devices in the world market, it is impossible to prepare an up-to-date list of all manufacturers, brands and product types compatible with the remote control.

As manufacturers often take over technologies from one another, and, in addition, the same manufacturer may use different codes in its various product lines, there may be several overlaps in operating codes. In some cases, several codes may operate the device (even codes assigned to other manufacturers), the only difference being that one code provides access to more functions than the others, or sometimes the functions of the buttons may get mixed up.

Therefore, it is advisable to try all codes that operate the device and then choose the one that provides highest functionality.

****note:** some devices react to signals slower, so make sure you wait for enough time between pressing the POWER button again and again. All buttons function properly in code search mode, so they you can test them before moving on to the next code. Pressing the SET button changes the search direction.

You can exit the quick search mode by pressing any device selection button (e.g. TV) or by not pressing any button for 30 seconds.

Reading a selected code

If you find the proper code with the quick search function, it is advisable to note it down to make its reselection easier. The number of the flashes the LED makes is equal to the first, second and third digits of the three-digit number respectively.

Press and hold the SET button and, while doing so, press a number button (1-2-3) to find out the values of the various digits. Then release both buttons and count the flashes.

For example, if the selected code is 261:

1. SET + "1": 2 flashes
2. SET + "2": 6 flashes
3. SET + "3": 1 flash

note: no flash means zero

Basic settings

The device has the following pre-programmed codes:

TV1	027	Philips TV
TV2	075	Telefunken TV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT1	424	Philips Satellite
CBC	807	Nokia Satellite
DVD	525	Philips CD
AUX	559	Philips LD/DVD

Learning function

If you can not set the pre-programmed code, or the remote control can not control all the function after setting the code, it is possible, to teach the wanted function of original remote control for any buttons of URC 11T.

It can learn all function of any infra remote control (heater, air-conditioning, fan...)

1. Press and hold button SET than press the selected learning device key: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. The LED light up and release both key.
3. Input the Code 0-0-0!
4. Press the selected key once, which learn for URC11T. LED starts to flash. The device waits for the learn signal. Device key can not be learned (TV1-2-3, VCR1-2, SAT1-2, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX), if you press the Device key this time or you do not touch the remote control for 15 seconds, the system will leave the learning function.
5. Make sure URC 11T LED receiver is pointing at the LED transmitter of original remote control and keep the 3-4 cm distance. Then press and hold the selected key of original remote control. LED will light up continuously and indicated that there is reading the signal. When the LED flash one and then light up continuously, that's indicated this key is successful. Release the original remote control key.
6. Repeat the steps from 4 for new function to learn. If you finished, press Device button or do not press anything for 15 seconds.
7. If LED flashes 3 times after learning function, and it lights up continuously, the learning function process failed.

Favorite channel function

You can use the Favorite channel function to assign various channels to the FavCH button; by pressing the button, you can switch between these channels. The number of channels you can assign to the button depends on the type of your TV set. (This has to do with the number of digits needed to specify the channel number for the TV set: if you need to press 0-5 to switch to channel 5, your set uses two digits):

- 1 digit TV set15 channels
- 2 digit TV set 10 channels
- 3 digit TV set7 channels

1. Press and hold the SET and FavCH buttons.
2. When the red LED indicator lights up, release the buttons.
3. Type in the number of the channel you wish to store, then press the SET button. Now enter the digits of the next channel and press the SET button again.
4. Press button FavCH finally.
5. The LED goes out to indicate that programming has finished.

You can delete the programmed channel as follows:

Press button SET and button TV1 together, then press the following code: 9-2-0!

Kids channel

In this mode you have the option to limit the functions available through the remote control, for instance when it is used by kids. In this mode only the volume control, the switch on/off buttons, muting, the device selector buttons and the Favorite Channel (FavCH) buttons are active. This means that your kid can only watch the channels you set in the previous step.

1. Press and hold the SET and TV1 buttons.
2. When the red LED indicator lights up, release the buttons and type the combination 9-2-1.
3. The LED goes out to indicate that programming has finished.

You can leave Kids mode the following way:

1. Press and hold the SET and TV1 buttons.
2. When the red LED indicator lights up, release the buttons and type the combination 9-2-2.
3. The LED goes out to indicate that programming has finished.

Macro settings

The remote control can store frequently used sequences (macros) and retrieve them at the single press of a button. The device can store two such sequences using the MACR1 and MACR2 buttons. One sequence can consist of up to 15 button presses.

1. Press and hold the SET and either the MACR1 or MACR2 button.
2. When the red LED indicator lights up, release the buttons and execute the sequence in the desired order.
3. When finished with the sequence, press the MACR1 or MACR2 button (the same button you used in the beginning).
4. The LED goes out to indicate that programming has finished.

If, for instance, the sequence you wish to store is switching on the TV set, switching to the video channel and starting playback, you need to store the following sequence (after inserting the video cassette):

SET+MACR1→TV1→POWER→DVD→POWER→PLAY(▶)→MACR1

Deleting the stored macro function:

1. Press and hold the SET and either the MACR1 or MACR2 button.
2. When the red LED indicator lights up, release the buttons and press the MACR1 or MACR2 button (the same button you used in the beginning).

3. The LED goes out to indicate that deleting has finished.

Device unlock

The brand code of every Device can be locked, this way, you can not change the code.

1. Press and hold button SET than press the selected learning device key: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Input the Code: 9-1-1

Use the Device Unlock command to release the lock:

1. Press and hold button SET than press the selected learning device key: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Input the Code: 9-1-2

Reset all command

With this, you can reset the internal setup to the factory setting.

Press button SET and button TV1 together then input the code: 9-9-0!
LED will flash two times to indicate the internal setup was finished.

Battery replacement

If the or the efficient range reduces, you should change the batteries. Open the cover of battery-holder. After that set in 4 pcs AAA, 1,5 Volt batteries according to polarity.

Codes selected earlier are retained in the memory while batteries are being replaced. Pressing any of the buttons while replacing the batteries may result in data loss!

Warning

- Do not expose the remote control to direct heat, sunlight, dust, steam or shock.
- Remove dust regularly using a soft cloth.
- Make sure that no liquid substance is spilt on the keypad.
- Take care of the correct polarity during setting of batteries.
- If you do not use the device for long time, take out the batteries.
- Never try to disassemble the device, take it to professional!
- Please take care of the distance of two devices (max. 4cm)!

Technical data

system: pre-programmed and with learning function, infra red
range: 5-7 m
power: 4 x AAA (1,5 V) (not included)
size: 63 x 28 x 200 mm

Jellemzők:

- egyszerre tíz távirányítót helyettesít
- televízió, videomagnó, műholdvevő, DVD, HIFI, működtetéséhez
- előre programozott és tanítható kódok
- bármely infrás távirányító (akár klíma, ventilátor...) bármely funkcióját képes tanulni
- kedvenc csatorna és macro funkció
- színkódolt teletext billentyű
- memória az elemcsere áthidalására

Az előre programozott, univerzális távirányító ideális megoldás az elveszett, eltörött vagy elromlott eredeti távirányítók gyors és egyszerű helyettesítésére. Mivel egyidejűleg több távirányítót képes pótolni, lehetőség nyílik egyszerre vezérelni pl. a televíziót, DVD-készüléket stb. anélkül, hogy több távirányítót kellene kézbe fogni.

Tanítható funkciójával lehetőség nyílik több távirányító gyakran használt funkcióját betanítani az általunk kívánt gombra.

Kód beállítása márka szerint

A berendezést működtető kód közvetlenül megadható, ha a mellékelt listában beazonosítható a márka és a berendezés jellege (TV, videomagnó, DVD...).

1. Keresse meg készülékének márkáját és a hozzá tartozó háromjegyű kódszámot. (pl. Sony gyártmányú televízió: 028)
2. Kapcsolja be kézzel a televíziót, vagy más berendezést. Videomagnó esetén helyezzen be egy kazettát is.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, majd azt a billentyűt, amelyberendezéstvezérelni kívánja: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
4. Amikor a LED visszajelző világitani kezd, a gombokat el kell engedni.
5. 10 másodpercen belül üsse be az előzőleg kiválasztott háromjegyű kódszámot. Létező kód beütése esetén kialszik a visszajelző. Téves kód megadásakor (pl. 999) továbbra is világit. Ekkor nyomja le a SET gombot és kezdje előlről a beállítást.
6. Az előzőleg manuálisan bekapcsolt berendezés felé fordítva a távirányítót, próbálja ki, hogy a billentyűzet működteti-e azt!
7. Ha működteti, de a kiválasztott márkához más kódszámok is tartoznak, próbálja ki azokat is. Végül azt érdemes választani, amely a legtöbb funkciót tudja megfelelően (a gombok feletti feliratokkal egyezően) vezérelni. Az is elképzelhető, hogy más márkák kódjai is alkalmazhatók. Ennek kiderítésére a gyorskeresést célszerű alkalmazni.

Kód beállítása gyorskereséssel

Amennyiben a működtetni kívánt berendezés márkája nem található a részletes listában, vagy megtalálható ugyan, de az ott megadott kód nem működteti megfelelően; az még nem jelenti azt, hogy nem használható a távirányító. Ekkor érdemes a gyorskereséssel megvizsgálni, hogy milyen egyéb kód képes vezérelni a berendezést. Egyesével lehet léptetni valamennyi betáplált kódot.

megjegyzés: A termék sokoldalúsága és a világpiacon folyamatosan bővülő híradástechnikai termékválaszték miatt lehetetlen pontosan, naprakészen meghatározni azon gyártók, márkák és típusok aktuális listáját, amelyekhez használható. Mivel a gyártók gyakran egymástól átvett technikai megoldásokat alkalmaznak a készülékekben, és egy adott gyártó több eltérőt a saját termékcsaládjában, átfedések tapasztalhatók a működtető kódokban. Elképzelhető, hogy több olyan kód is kiválasztható (akár más gyártók márkanevei alatt), amely működteti a kívánt készüléket, de egyik kevesebb, a másik több szolgáltatást tud vezérelni, vagy némelyiknél felcserélődhetnek a gombok funkciói. Ezért célszerű minden olyan kódot kipróbálni, amelyre reagál a berendezés, és végül kiválasztani a legjobban használhatót.

1. Kapcsolja be kézzel a televíziót, vagy más berendezést. Videomagnó esetén helyezzen be egy kazettát is.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, majd azt a billentyűt, amely berendezést vezérelni kívánja: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
3. Amikor a LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni.
4. Nyomja meg ismételten a SET billentyűt, majd engedje el. A LED villogása mutatja, hogy immár gyorskeresés üzemmódba váltott a távirányító.
5. A berendezés felé fordítva a távirányítót, nyomja meg a POWER gombot (videomagnó esetében a lejátszás gombot). Figyelje a reakciót: kikapcsol-e a televízió, vagy megkezdődik-e a kazetta lejátszása. Amennyiben ez sikerült, a készülékgombok bármelyikével (TV, DVD/VCR) leállíthatja a gyorskeresést. Ha reagál a készülék, próbálja ki a többi gomb működését is. Ha nincs reakció, ismételten addig kell nyomogatni a POWER gombot, amíg ki nem kapcsol. Minden gombnyomás egy újabb márka, egy következő kód szerinti utasítást küld a berendezésnek.

megjegyzés: néhány készülék lassabban reagál az utasításokra, ezért elegendő időt kell hagyni a POWER gomb ismételt nyomogatásai között. Kódkeresés közben minden gomb megfelelően működik, ezért azok kipróbálhatók még a továbblépés előtt. A SET gomb megváltoztatja a keresés irányát. A gyorskeresésből bármely készülékgomb (pl. TV) megnyomásával ki lehet lépni, de ez történik akkor is, ha 30 másodpercig nem adunk újabb utasítást.

Beállított kód leolvasása

A későbbi ismételt beállítás megkönnyítéséhez érdemes felírni a gyorskereséssel megtalált helyes kódszámot. A háromjegyű szám első, második és harmadik számjegye a LED felvillanásainak számával egyezik meg. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET, majd ezzel egyidejűleg azt a számbillentyűt (1-2-3) amelyik számjegy értékére kíváncsi. Ezután engedje el mindkét gombot. Számolja a felvillanásokat!

Például ha a beállított kód 261:

1. SET + „1”: 2 felvillanás
2. SET + „2”: 6 felvillanás
3. SET + „3”: 1 felvillanás

megjegyzés: ha nincs felvillanás, akkor a számjegy: 0

Alapbeállítások

A készülék a következő alap beállított kódokkal rendelkezik:

TV1	027	Philips TV
TV2	075	Telefunken TV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT1	424	Philips Satellite
CBC	807	Nokia Satellite
DVD	525	Philips CD
AUX	559	Philips LD/DVD

Tanítás funkció

Ha a távirányítóval nem sikerül beállítani az előre programozott kódot, vagy a kód beállítása után a távirányító nem minden funkciót tud irányítani, akkor lehetősége van arra, hogy megtanítsa az eredeti távirányító kívánt funkcióit az URC 11T bármely gombjára. Valamint bármely infrás elven működő távirányító funkcióit képes megtanulni (fűtőtest, klíma, ventilátor...)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, majd azt a billentyűt, amely berendezést vezérelni kívánja: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Amikor a LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni.
3. Üsse be a 0-0-0 kódot!
4. Nyomja meg az URC11T-n azt a gombot, amelyre tanítani szeretne. Ekkor a LED elkezd villogni és a készülék várja a jelet. A készülék gombokra (TV1-2-3, VCR1-2, SAT1-2, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX) nem lehet tanítani funkciót, ezek lenyomása, vagy a távirányító 15 mp-ig érintetlenül hagyása a folyamatot megszakítja.
5. Bizonyosodjon meg róla, hogy a két távirányító infravörös része egymással szemben van és nincs messzebb, mint 3-4 cm. Nyomja le és tartsa lenyomva az eredeti távirányítón a tanulni kívánt gombot. Ekkor a LED folyamatosan világít, jelezve, hogy az URC11T veszi a jelet. Amennyiben a LED villan egyet és folyamatosan világít tovább, akkor a folyamat sikeres volt. Ekkor engedje el az eredeti távirányítón a gombot.
6. Amennyiben további gombokat kíván tanítani, akkor a 4-es lépést kezdje újra. Ha befejezte, akkor nyomja meg valamely eszközválasztó gombot, vagy 15 mp-ig ne nyomja meg a gombokat.
7. Ha a tanítási folyamat után a LED 3-szor felvillan, majd folyamatosan világít tovább, akkor a tanítás sikertelen volt.

„Kedvenc csatorna” (favourite channel) funkció

A „Kedvenc csatorna” funkcióval a FavCH gombhoz lehet rendelni számos csatornát, melyek között ezen gomb lenyomásával lehet váltani. A tv-készülék típusától függően különböző számú csatornát lehet hozzárendelni (attól függ, hogy a tv-nél csatornaváltáskor hány karakterrel kell megadni a csatorna számát: pl. az 5-ös csatornát 05-ként kell beütni, akkor a készülék 2 digites):

1 digites TV. 15 csatorna

2 digites TV. 10 csatorna

3 digites TV. 7 csatorna

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a FavCH gombot.
2. Amikor a piros LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni.

3. Billentyűzze be a tárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a SET gombot. Ezután üsse be a következő csatorna számjegyeit, majd nyomja meg a SET gombot.
4. Végül nyomja meg a FavCH billentyűt.
5. A LED kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a programozás befejeződött.

A beállított csatornákat a következőképpen tudja kitörölni:

Nyomja le a SET gombot és a TV1 gombot egyszerre, majd billentyűzze be a következő kódot: 9-2-0!

Korlátozott üzemmód (kids channel)

Ebben az üzemmódban lehetősége van arra, hogy – pl. a gyermek számára – korlátozza a távirányítóval vezérelhető funkciókat. Ekkor csak a hangerőszabályzó, a Ki/Bekapcsoló gomb, a némitás (Mute), az eszközválasztó gombok, valamint a „Kedvenc csatorna” (FavCH) gomb aktív. Így a csatornák közül csak az általunk – az előző lépésben található módon – beállított csatornákat nézheti a gyermek.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a TV1 gombot.
2. Amikor a piros LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni, majd billentyűzze be a 9-2-1 számkombinációt!
3. A LED kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a programozás befejeződött.

Az üzemmód kikapcsolása a következőképp történik:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a TV1 gombot.
2. Amikor a piros LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni, majd billentyűzze be a 9-2-2 számkombinációt!
3. A LED kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a programozás befejeződött.

Makro beállítások

A távirányítón lehetőség van többször alkalmazott műveletsort beprogramozni és ezt egy gombnyomással előhívni. Az eszköz két ilyen sort képes tárolni az MACR1 és az MACR2 gombok segítségével. Egy ilyen sor maximum 15 gombnyomást tartalmazhat.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a MACR1 vagy az MACR2 gombot.
2. Amikor a piros LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni, ezután nyomja meg a billentyűket a kívánt sorrendben.
3. A sor végén nyomja meg az MACR1 vagy MACR2 gombot (azt, amelyiket a programozás kezdetén is).
4. A LED kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a programozás befejeződött.

pl. Ha a kívánt sor a tv bekapcsolása, a videocsatornára kapcsolás és a videó elindítása, akkor a következő sort kell beprogramozni (a videokazetta behelyezése után): SET+MACR1→TV1→POWER→DVD→POWER→PLAY(▶)→MACR1

A beállított makro funkció törlése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a MACR1 vagy az MACR2 gombot.
2. Amikor a piros LED visszajelző világítani kezd, a gombokat el kell engedni, majd nyomja meg az MACR1 vagy MACR2 gombot (azt, amelyiket a kezdetén is).
3. A LED kikapcsol, ezzel jelezve, hogy a törlés befejeződött.

Eszköz lezárása

Lehetőség van a készüléken az egyes eszközök kódját lezárni, ekkor nincs lehetőség a kód megváltoztatására.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, majd azt a billentyűt, amely berendezést vezérelni kívánja: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Billentyűzze be a következő kódot: 9-1-1

Feloldása a következőképpen hajtható végre:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, majd azt a billentyűt, amely berendezést vezérelni kívánja: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Billentyűzze be a következő kódot: 9-1-2

Minden beállítás törlése (reset)

Ezzel a korábbiakban leírt Alapbeállítások állíthatók vissza a távirányítón. Nyomja le a SET gombot és a TV1 gombot egyszerre, majd billentyűzze be a következő kódot: 9-9-0! A LED kétszer felvillan, jelezve, hogy a resetelés megtörtént!

Elemcsere

A hatótávolság csökkenése esetén szükségessé válik az elemek kicserélése. Nyissa ki az elemtartó fedelét. Ezután helyezze be a megadott polaritásnak megfelelően 4 db AAA típusú, 1,5 Voltos elemet. Az elemcsere ideje alatt a memória őrzi a korábban kiválasztott kódokat. Ilyenkor bármely gomb benyomása az adatok elvesztését okozhatja!

Figyelmeztetések

- Óvja a távirányítót közvetlen hőhatástól, napsütéstől, portól, párától és ütéstől!
- A port távolítsa el rendszeresen puha rongy segítségével!
- Ügyeljen arra, hogy kifröccsenő folyadék soha ne kerüljön a billentyűzetre!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra!
- Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a készülékből!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bízza szakemberrel!
- A tanítás funkcionál ügyeljen a két készülék távolságára (max 4 cm)!

Műszaki adatok

rendszer: előre programozott és tanítható, infravörös
hatótávolság:5-7 m
tápellátás: 4 x AAA (1,5 V) (nem tartozék)
méret:63 x 28 x 200 mm

Charakteristika

- je schopen současně nahradit 10 dálkových ovládačů,
- je vhodný pro ovládání TV přijímače, videopřehrávače, satelitní antény, DVD přehrávače, HiFi souprav,
- pracuje s předem naprogramovanými jakož i vlastními kódy,
- možnost nastavení jakékoliv funkce jakéhokoliv infračerveného dálkového ovládače (ke klimatizaci, ventilátoru, atd.),
- oblíbený kanál a makro funkce,
- barevně označená tlačítka teletextu,
- paměť na překlenutí výměny baterie.

Předem naprogramovaný, univerzální dálkový ovládač je ideálním řešením jak rychle a jednoduše nahradit ztracené, rozbité nebo poškozené původní dálkové ovládače. Vzhledem k tomu, že je schopen současně nahradit více dálkových ovládačů, vytváří možnost na souběžné dálkové ovládání například televizního přijímače, DVD přehrávače, atd. aniž byste museli pracovat s vícero dálkovými ovládači.

Svojí funkcí „zaučení“ vytváří možnost přenést ovládání často používaných funkcí více dálkových ovládačů na požadované tlačítko.

Nastavení kódu podle značky ovládaného přístroje

Kód, který umožní ovládání přístroje, je možné přímo nastavit, když se v přiloženém seznamu shoduje značka a typ přístroje (televizního přijímače, videopřehrávače, satelitní antény, atd.).

1. Vyhledejte značku přístroje a příslušný trojmístný kód. (Například kód televizního přijímače značky Sony je: 028)
2. Ručně zapněte televizní přijímač nebo jiný přístroj. Do videopřehrávače vložte i kazetu.
3. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a příslušné tlačítko toho přístroje, který miníte ovládat: TV, VCR, SAT, DVD, CD / VCD, LD / HiFi / AUX.
4. Když začne svítit červená LED kontrolka pod tlačítkem, tlačítko se má uvolnit.
5. V průběhu 10 vteřin udejte předem zvolené trojmístné kódové číslo přístroje, které chcete ovládat. V případě existujícího kódu přestane dioda svítit. Při zadání chybného kódu (například 999) bude dioda svítit dál. V takovém případě stiskněte tlačítko SET a zopakujte celý postup znovu.
6. S ovládačem se obraťte směrem ke zvolenému a ručně zapnutému přístroji a zkontrolujte, zda se po stisknutí tlačítek na ovládači přístroj uvede do provozu.
7. Když ano, ale ke zvolené značce náležejí i jiné kódy, vyzkoušejte i tyto. Doporučujeme vybrat si ten kód, který dokáže spolehlivě ovládat co nejvíce funkcí (ve shodě s názvy tlačítek na ovládači). Je možné, že jsou použitelné i kódy jiných značek. Na ověření doporučujeme použít funkci rychlého vyhledávání.

Nastavení kódu rychlým vyhledáváním

Když značka přístroje, který miníte provozovat, není uvedena v podrobném seznamu nebo se tam sice nachází, ale vyznačeným kódem se přístroj nedá odpovídajícím způsobem řídit na dálku, to ještě neznamená, že dálkový ovládač nelze použít. V takovém případě doporučujeme vyzkoušet pomocí funkce rychlého vyhledávání jakým jiným kódem lze přístroj ovládat. Postupně, krok za krokem, je možné vyzkoušet všechny zadané kódy.

Poznámka: Vzhledem na všestrannost ovládače a stále se rozšiřující nabídku přístrojů informační technologie na světovém trhu, nelze přesně a pohotově stanovit aktuální seznam těch výrobců, značek a typů, pro které je ovládač použitelný. Vzhledem k tomu, že výrobci v přístrojích často uplatňují technická řešení převzatá od svých konkurentů, a konkrétní výrobce ve skupině svých výrobků přiděluje více přístupových možností, kódy se mohou překrývat. Je možné, že lze vybrat více kódů (případně i značek jiných výrobců), kterými je možné zvolený přístroj uvést do provozu, ale některý z nich ovládá více, jiný méně funkcí a u některých mohou být funkce jednotlivých tlačítek zaměněné. Proto je účelné každý kód, na který aparát reaguje, vyzkoušet a nakonec si vybrat ten nejvšestrannější.

1. Ručně zapněte televizní přijímač, respektive jiný přístroj. Do video-přehrávače vložte i kazetu.
2. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a příslušné tlačítko toho přístroje, který chcete ovládat: TV, VCR, SAT, DVD, CD / VCD, LD / HIFI / AUX.
3. Když začne svítit červená LED kontrolka pod tlačítkem, tlačítko třeba uvolnit.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko SET a uvolněte ho. Blikání LED diody signalizuje, že ovládač začal pracovat v režimu rychlého vyhledávání.
5. Obratěte ovládač směrem k přístroji, který miníte provozovat, stiskněte tlačítko POWER (v případě videopřehrávače tlačítko PLAY). Sledujte jak přístroj zareaguje, zda se přístroj vypne, nebo se začne přehrávat kazeta. V případě, že se to podařilo, rychlé vyhledávání lze zastavit kterýmkoli tlačítkem s označením přístrojů, které je možné ovládat (TV, VCR, AUX, SAT). Když přístroj reaguje, vyzkoušejte i funkce ostatních tlačítek. Když nereaguje, opakovaně stiskněte tlačítko POWER dotud, dokud se přístroj nevypne. Každé stisknutí znamená vyzkoušení nového kódového čísla další značky s vysláním příslušného pokynu.

Poznámka: Některé přístroje reagují na pokyny ovládače pomaleji, a proto se doporučuje před opakovaným stisknutím tlačítka POWER určitý časový odstup. Každé tlačítko během vyhledávání kódu funguje správně, a proto se mohou vyzkoušet ještě před dalším krokem. Stisknutím tlačítka SET se mění směr vyhledávání. Stisknutím libovolného tlačítka s označením přístrojů (například: TV), respektive když nezadáte nový pokyn v časovém intervalu 30 vteřin, je možné rychlé vyhledávání ukončit.

Ověřování nastaveného kódu

V případě, že by bylo třeba opětovně nastavit zvolený kód, je užitečné zaznamenat si správný kód přístroje, který ovládačem provozujete a který byl identifikovaný pomocí funkce rychlého vyhledávání. První, druhé a třetí číslo trojmístného kódového čísla je totožné s počtem bliknutí LED diody.

Stiskněte a podržte tlačítko SET a současně i tlačítko s číslem, které si chcete ověřit (1-2-3). Potom uvolněte obě tlačítka a počítejte kolikrát zabliká LED dioda!

Například, když je nastavený kód číslo 261:

1. SET + „1“: dioda zabliká 2-krát
2. SET + „2“: dioda zabliká 6-krát
3. SET + „3“: dioda zabliká 1-krát

Poznámka: Když dioda nezabliká, znamená to, že na místě toho čísla se nachází „0“.

Základní nastavení

Přístroj je vybavený následujícími základně nastavenými kódy:

TV1	027	Philips TV
TV2	075	Telefunken TV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT1	424	Philips Satellite
CBC	807	Nokia Satellite
DVD	525	Philips CD
AUX	559	Philips LD/DVD

Funkce zaučení

Když se nepodaří nastavit předem naprogramovaný kód, nebo po nastavení kódu dálkový ovládač nedokáže ovládat všechny funkce, máte možnost přenést požadované funkce původního dálkového ovládače na libovolné tlačítko ovládače URC 11T. Je schopný ovládat i funkce jakéhokoli zařízení, fungujícího na principu infračerveného přenosu (ohřívač, klimatizace, ventilátor, atd.).

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a příslušné tlačítko toho přístroje, který miníte ovládat: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.
2. Když začne svítit LED kontrolka, tlačítka třeba pustit.
3. Zadejte kód 0-0-0!
4. Stiskněte na ovládači URC 11T to tlačítko, na které chcete přenést funkci. Začne blikat LED kontrolka a přístroj čeká na signál. Není možné přenést funkci na tlačítka s označením přístrojů, které dokážeme ovládat (na tlačítka s označením TV1-2-3, VCR1-2, SAT1-2, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX). Jejich stisknutím nebo 15 vteřinovou přestávkou přerušíte postup.
5. Přesvědčte se o tom, že oba ovládače jsou vhodně nastavené na infračervený přenos a nejsou od sebe vzdálené více než 3-4 cm. Na původním ovládači stiskněte a podržte tlačítko s funkcí, kterou chcete přenést. Začne svítit LED kontrolka, která signalizuje, že URC 11T přijímá signál. Pokud LED jednou blikne a i nadále neustále svítí, pak byl proces úspěšný. Potom můžete pustit tlačítko na původním ovládači.
6. Když chcete přenést i další funkce, znovu zopakujte postup popsany v bodě 4. Když jste ukončili nastavení, stiskněte některé tlačítko, které slouží k výběru přístroje, nebo po dobu 15 vteřin netiskněte žádné tlačítko.
7. Když po ukončení nastavení blikne LED kontrolka 3-krát a neustále svítí i nadále, to znamená, že proces byl neúspěšný.

Funkce „Oblíbený kanál“ (Favourite channel)

Funkcí „Oblíbený kanál“ lze přiřadit k tlačítku FavCH mnoho kanálů, mezi kterými je možné přepínat tisknutím tohoto tlačítka. Podle typu TV přijímače se k němu dá přiřadit různý počet kanálů (závisí to na tom, kolika charakterů je nutno zadat číslo kanálu při přepínání mezi kanály u daného TV přijímače: např. když se kanál 5 zadává jako 0-5, je v tom případě přijímač 2 digitový):

- 1 digitový TV 15 kanálů
- 2 digitový TV 10 kanálů
- 3 digitový TV 7 kanálů

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a tlačítko FavCH.
2. Když začne svítit červená LED kontrolka, tlačítka třeba pustit.
3. Zadejte kanál, který chcete uložit a stiskněte tlačítko SET. Potom zadejte číslice následujícího kanálu a stiskněte tlačítko SET.
4. Nakonec stiskněte tlačítko FavCH.
5. Kontrolka LED se vypne a tím signalizuje, že programování bylo ukončeno.

Nastavené kanály můžete vymazat následovným způsobem:

Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a současně tlačítko TV1, potom zadejte následující kód: 9-2-0!

Režim s omezenými funkcemi (kids channel – dětské kanály)

Tento režim umožňuje, abyste – například pro děti – omezili funkce ovládatelné dálkovým ovládačem. V tomto případě je aktivní pouze regulátor zvuku, tlačítko na vypínání / zapínání, tlačítko na tlumení zvuku (Mute), tlačítka na výběr přístroje a tlačítko „Oblíbený kanál“ (FavCH). Tímto způsobem se může dítě dívat v televizi jen na kanály, které jsme předem vybrali.

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a tlačítko TV1.
2. Když začne svítit červená LED kontrolka, tlačítka třeba pustit, potom zadejte číselnou kombinaci 9-2-1!
3. Kontrolka LED se vypne a tím signalizuje, že programování bylo ukončeno.

Vypínání režimu probíhá následovně:

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a tlačítko TV1.
2. Když začne svítit červená LED kontrolka, tlačítka třeba pustit, potom zadejte číselnou kombinaci 9-2-2!
3. Kontrolka LED se vypne a tím signalizuje, že programování bylo ukončeno.

Makro nastavení

Na dálkovém ovládači lze nastavit vícekrát používaný sled funkcí a jedním stisknutím je vyvolat. Přístroj je schopný uložit pomocí tlačítek MACR1 a MACR2 dva takovéto sledy. Jeden takovýto sled může obsahovat maximálně 15 stisků tlačítek.

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a tlačítko MACR1 anebo MACR2.
2. Když začne svítit červená LED kontrolka, tlačítka třeba pustit, potom stiskněte tlačítka v požadovaném pořadí.
3. Na konci sledu stiskněte tlačítko MACR1 nebo MACR2 (to, které jste stiskli na začátku programování).
4. Kontrolka LED se vypne a tím signalizuje, že programování bylo ukončeno.

Například: Když je požadovaný sled funkcí pozůstává z kroků: zapnutí TV, přepnutí na video stanici a přehrávání videa, pak je potřebné nastavit následující sled: (po vložení videokazety):

SET+MACR1→TV1→POWER→DVD→POWER→PLAY(▶)→MACR1

Vymazání nastavené makro funkce:

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a tlačítko MACR1 nebo MACR2.
2. Když začne svítit červená LED kontrolka, tlačítka třeba pustit, potom stiskněte tlačítko MACR1 nebo MACR2 (to, které jste stiskli na začátku).
3. Kontrolka LED se vypne a tím signalizuje, že programování bylo ukončeno.

Zablokování zařízení

Máte možnost zablokovat kódy jednotlivých zařízení, v tom případě nemáte možnost je změnit.

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a příslušné tlačítko toho přístroje, který chcete ovládat: TV, VCR, SAT, DVD, CD / VCD, LD / HIFI / AUX.
2. Zadejte následující kód: 9-1-1.

Odblokování můžete provést následovně:

1. Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a příslušné tlačítko toho přístroje, který chcete ovládat: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.
2. Zadejte následující kód: 9-1-2.

Vymazání všech nastavení (Reset)

Je možné obnovit původní, už výše popsané základní nastavení.

Na ovládači stiskněte a podržte tlačítko SET a současně tlačítko TV1, potom zadejte následující kód: 9-9-0! Dvojité bliknutí LED kontrolky naznačuje, že proběhlo resetování!

Výměna baterií

Při snížení dosahu ovládače doporučujeme vyměnit baterie. Odstraňte kryt pouzdra na baterie. Na určené místo vložte čtyři 1,5 V baterie typu AAA, přičemž dbejte na správnou polaritu.

Paměť ovládače si během výměny baterie zachová předtím uložené kódy. Při výměně netiskněte tlačítka, protože tím můžete vymazat uložené údaje!

Upozornění

- Dálkový ovládač chraňte před účinky přímého tepelného a slunečního záření, před prachem, párou a nárazem!
- Prach z něho pravidelně odstraňujte měkkou utěrkou!
- Dbejte na to, aby se vystříknutá tekutina nikdy nedostala na tlačítka!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Když přístroj nemíníte delší dobu používat, odstraňte z něho baterie!
- Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebrat, jeho opravu svěřte odborníkovi!
- Během přenášení funkcí dodržujte požadovanou vzdálenost mezi dvěma přístroji (max. 4 cm)!

Technické údaje

system:předem naprogramovaný, s možností zaučení, infračervený

dosah:5-7 m

napájení: 4 x AAA (1,5 V) baterie (není součástí příslušenství)

rozměry: 63 x 28 x 200 mm

Caracteristici

- înlocuiește 10 telecomenzi simultan
- pentru TV, VCR, receptor satelit, DVD, sistem stereo
- preprogramată și cu coduri de învățare
- poate învăța de la orice telecomandă cu infraroșu (chiar și pentru ventilator sau aparat de aer condiționat)
- funcție macro și de canal preferat
- butoane teletext colorate
- funcție de memorie pentru schimbare de baterie

Folosirea unei telecomenzi universale pre-programate este o soluție rapidă și simplă pentru a înlocui telecomenzi originale pierdute, deteriorate sau defecte.

Deoarece poate înlocui mai multe telecomenzi în același timp, puteți controla simultan TV-ul, DVD-ul, etc. fără a fi nevoiți să țineți în mână mai multe telecomenzi. Datorită funcției de învățare avem posibilitatea de a prelua de la mai multe telecomenzi funcțiile cele mai des utilizate.

Setarea codului după marcă

Dacă puteți identifica marca sau tipul aparatului (TV, VCR, receptor satelit, etc.) în lista atașată, puteți introduce direct codul de operare.

1. Găsiți marca aparatului și codul de 3 digiți corespunzător (ex. TV Sony: 028).
2. Porniți TV-ul sau aparatul manual. Dacă folosiți un VCR inserați o casetă.
3. Apăsăți și țineți apăsat butonul SET, apoi apăsați butonul corespunzător tipului de aparat pe care îl doriți să-l controlați: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
4. Eliberați toate butoanele imediat ce LED-ul roșu de lângă butonul SET se aprinde.
5. Într-un interval de 10 secunde tastați codul de 3 digiți selectat anterior. Pentru cod valabil indicatorul se stinge. Pentru cod inexistent (ex. 999) indicatorul va continua să lumineze. Acum apăsați butonul SET și începeți din nou setarea.
6. Îndreptați telecomanda spre aparatul pe care l-ați pornit anterior, și încercați să controlați aparatul!
7. Dacă telecomanda controlează aparatul, dar sunt și alte coduri asociate mărcii alese, încercați de asemenea și aceste coduri. Alegerea cea mai bună este codul cu care funcționează în mod corespunzător (conform denumirilor trecute deasupra butoanelor) cele mai multe funcții. În anumite cazuri, pot fi folosite și coduri asociate altor mărci. Pentru a afla dacă pot fi folosite și alte coduri recomandăm funcția de căutare rapidă.

Setarea codului prin modul de căutare rapidă

Dacă nu găsiți marca aparatului pe care vreți să-l controlați în lista detaliată, sau dacă ați găsit codul dar eșuează în furnizarea unei performanțe optime, totuși mai puteți folosi telecomanda. În asemenea cazuri, folosiți funcția de căutare rapidă pentru a determina alte coduri care pot fi folosite pentru a putea controla aparatul. Puteți trece prin încercarea tuturor codurilor, unul câte unul.

observație: Datorită policalificării produsului și numărului constant crescător al aparatelor de telecomunicații pe piața mondială, este imposibil de a pregăti o listă la zi al tuturor producătorilor, mărcilor și tipului de produs compatibil cu telecomanda. Deoarece producătorii de multe ori "împrumută" tehnologii unul de la celălalt, și, în plus, același producător poate folosi coduri diferite în diferitele linii de produse, se pot întâmpla suprapuneri de coduri de operare. În anumite cazuri, mai multe coduri pot controla aparatul (chiar și coduri asociate altor producători), singura diferență fiind că anumite coduri accesează mai multe funcții decât alte coduri, sau câteodată funcțiile butoanelor pot fi amestecate. Ca atare, este recomandat încercarea tuturor codurilor pe aparat și apoi alegerea celui cod care asigură cea mai mare funcționabilitate.

1. Porniți TV-ul sau aparatul manual. Dacă folosiți un VCR inserați o casetă.
2. Apăsăți și țineți apăsat butonul SET, apoi apăsați butonul corespunzător tipului de aparat pe care-l doriți să-l controlați: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
3. Eliberați toate butoanele imediat ce LED-ul roșu de lângă butonul SET se va aprinde
4. Apăsăți din nou butonul SET și apoi eliberați-l. LED-ul va începe să pâlpâie, ceea ce arată că telecomanda este în mod de căutare rapidă
5. Îndreptați telecomanda spre aparatul pe care doriți să-l controlați și apăsați butonul POWER (dacă folosiți un VCR apăsați butonul PLAY). Urmăriți reacția, dacă TV-ul se va opri sau dacă VCR-ul va porni redarea casetei. Dacă aparatul reacționează, testați și restul butoanelor: Dacă nu se întâmplă nimic, apăsați repetat butonul POWER până ce aparatul se va opri. Telecomanda va trimite un semnal corespunzător codului mărcii următoare de fiecare dată când apăsați butonul. Puteți opri căutarea rapidă oricând apăsând orice buton de selectare aparat (TV, VCR, AUX, SAT)

observație: Unele aparate pot reacționa la semnale mai încet, deci asigurați-vă că ați așteptat suficient timp între apăsările repetate. Toate celălalte butoane funcționează în timpul căutării, deci ele se pot testa înainte de a trece la următorul cod. Apăsând butonul SET se schimbă direcția căutării. Puteți ieși din modul de căutare rapidă apăsând orice buton de selectare aparat sau prin neapăsarea nici unui buton timp de 30 secunde.

Citirea codului selectat

Dacă ați găsit un cod potrivit cu funcția de căutare rapidă, este important de notat codul. Numărul de pâlpâieli al LED-ului va fi egal cu primul, al doilea și respectiv al treilea digit al codului.

Apăsăți și țineți apăsat butonul SET, și simultan apăsați butonul numeric (1-2-3) pentru a afla valoarea diferitelor digiți. Apoi, eliberați ambele butoane și numărați pâlpâielile. De exemplu, dacă codul selectat este 261:

1. SET + "1": 2 pâlpâieli
2. SET + "2": 6 pâlpâieli
3. SET + "3": 1 pâlpâieli

observație: Dacă LED-ul nu pâlpâie numărul este zero.

Setări de bază

Aparatul este preprogramat cu următoarele coduri:

TV1	027	Philips TV
TV2	075	Telefunken TV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT1	424	Philips Satellite
CBC	807	Nokia Satellite
DVD	525	Philips CD
AUX	559	Philips LD/DVD

Funcția de învățare

Dacă nu puteți seta codul dorit, sau dacă după setarea codului telecomanda nu controlează toate funcțiile, aveți posibilitatea ca prin funcția învățare să programați oricare din butoanele telecomenzii URC11T pentru preluarea anumitor funcții de la o altă telecomandă, chiar și de la telecomanda pentru radiator, aparat aer condiționat, ventilator, etc.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul SET, apoi acel buton, cu care vreți să comandați echipamentul: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.
2. Eliberați butoanele în momentul în care LED-ul se aprinde.
3. Tastați codul 0-0-0!
4. Apăsați butonul de setat de pe URC 11T LED-ul se va aprinde intermitent iar echipamentul va aștepta semnalul. Butoanele aparat (TV1-2-3, VCR1-2, SAT1-2, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX) nu se pot reprograma, dacă ele sunt apăstate sau dacă nu se apasă nici un buton timp de 15 sec, procesul se va întrerupe.
5. Asigurați-vă ca emițătoarele de infraroșu de pe cele două telecomenzi sunt față în față, la o distanță de max. 3-4 cm. Apăsați și țineți apăsat butonul de pe cealaltă telecomandă. În acest moment LED-ul va lumina continuu, indicând recepția semnalului de către URC11T. Dacă LED-ul clipește o dată, iar apoi luminează continuu, procesul s-a încheiat cu succes. Eliberați butonul de pe cealaltă telecomandă.
6. Dacă doriți să programați și un alt buton, reîncepeți procedura de la punctul 4. Dacă nu, apăsați oricare buton aparat sau nu apăsați nici un buton timp de 15 sec.
7. Dacă procesul de învățare nu s-a terminat cu succes, LED-ul va clipi de trei ori, după care va lumina continuu.

Programarea funcției "Canale favorite" (Favourite channel)

Prin această funcție butonului FavCH se pot atașa numeroase canale, care se vor schimba între ele prin apăsarea repetată a butonului FavCH. Numărul acestor canale diferă în funcție de modelul de televizor utilizat, și anume de numărul de digiți prin care selectați un canal (de ex. dacă pentru a selecta canalul 5 trebuie să tastați 0 și 5, atunci aparatul este de 2 digiți):

TV cu 1 digit - 15 canale

TV cu 2 digiți - 10 canale

TV cu 3 digiți - 7 canale

1. Apăsați și țineți simultan apăsat butonul SET și butonul FavCH.
2. Eliberați butoanele imediat ce LED-ul roșu se aprinde.
3. Tastați primul canal preferat și apăsați butonul SET. Tastați următorul canal favorit și apăsați din nou butonul SET.

4. La sfârșit apăsați butonul FavCH.
5. LED-ul se stinge, semnalizând terminarea programării.

Canalele setate se pot șterge în felul următor:

Apăsați simultan butonul SET și butonul TV1, apoi introduceți următorul cod: 9-2-0!

Programarea funcției “Regim limitat” (Kids channel)

În acest regim aveți posibilitatea să limitați numărul de funcții acționate de telecomandă (de ex. pentru copii). Funcțiile care rămân active sunt: reglajul de volum, butonul de oprire și pornire, butonul MUTE, butoanele de selectare aparat și butonul FavCH. În consecință, în acest mod se pot viziona numai canalele favorite (pentru setarea acestor canale vezi capitolul precedent).

Activare:

1. Apăsați și țineți simultan apăsat butonul SET și butonul TV1.
2. Eliberați butoanele imediat ce LED-ul roșu se aprinde, apoi tastați 921.
3. LED-ul se stinge, semnalizând terminarea programării.

Dezactivare:

1. Apăsați și țineți simultan apăsat butonul SET și butonul TV1.
2. Eliberați butoanele imediat ce LED-ul roșu se aprinde, apoi tastați 922.
3. LED-ul se stinge, semnalizând terminarea programării.

Setări macro

Aveți posibilitatea să memorați două succesiuni de operații, care se vor reda ulterior printr-o singură apăsare de buton (MACR1 sau MACR2). Numărul de operații memorate este max. 15 (apăsări de buton).

Activare:

1. Apăsați și țineți simultan apăsat butonul SET și una dintre butoanele M1 sau M2.
2. Eliberați butoanele imediat ce LED-ul roșu se aprinde, apoi tastați butoanele în ordinea dorită.
3. La sfârșit apăsați butonul MACR1 sau MACR2 (cel apăsat și la punctul 1).
4. LED-ul se stinge, semnalizând terminarea programării.

De ex. dacă doriți să memorați succesiunea: pornire TV → selectare canal video → pornire video, trebuie să procedați în felul următor (după inserarea casetei video în aparat):

SET+MACR1 → TV1 → POWER → DVD → POWER → PLAY(▶) → MACR1

Dezactivare:

1. Apăsați și țineți simultan apăsat butonul SET și una dintre butoanele MACR1 sau MACR2.
2. Eliberați butoanele imediat ce LED-ul roșu se aprinde, apoi apăsați butonul M1 sau M2 (cel apăsat și la punctul 1).
3. LED-ul se stinge, semnalizând terminarea programării.

Restricționare de acces

Aveți posibilitatea de a restricționa accesul la anumite aparate. În acest caz codurile nu se mai pot modifica.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul SET, apoi apăsați acel buton aparat, care dorește a fi restricționat: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.

2. Introduceți următorul cod: 9-1-1.

Eliminarea restricției se poate efectua în felul următor:

1. Apăsați și țineți apăsat butonul SET, apoi apăsați acel buton aparat, care s-a dorit a fi restricționat: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.

2. Introduceți următorul cod: 9-1-2.

Ștergerea tuturor setărilor (reset)

Prin această operațiune se poate reveni la setările inițiale.

Apăsați simultan butonul SET și butonul TV1, apoi introduceți următorul cod: 9-9-0!

LED-ul va clipi de două ori, confirmând efectuarea resetării!

Înlocuirea bateriei

Bateriile trebuie schimbate dacă LED-ul luminează mai slab sau scade raza de acțiune. Dacă se constată scăderea razei de acțiune va trebui să înlocuiți bateriile. Deschideți capacul locașului de baterie. Înserați 4 baterii tip R3 (AAA) 1.5 V cu polaritățile corespunzătoare. Este de recomandată folosirea unor baterii alcaline. Nu se recomandă baterii reîncărcabile. Nu amestecați baterii provenite de la producători diferiți. Codurile selectate anterior sunt reținute în memorie în timpul schimbării bateriei. Apăsarea oricărui buton în timpul schimbării bateriei poate rezulta pierderea datelor memorate.

Atenționări

Nu expuneți telecomanda la surse de căldură, raza soarelui, praf, abur sau la șocuri.

Ștergeți praful periodic folosind o cârpă moale.

Asigurați-vă că nu ajung substanțe lichide pe tastatură.

La schimbarea bateriilor respectați polaritățile!

În cazul în care nu folosiți telecomanda o perioadă îndelungată, îndepărtați bateriile!

Nu încercați niciodată demontarea aparatului, în caz de nevoie apelați la un specialist!

Date tehnice

sistem: pre-programat, cu infraroșu

raza de acțiune: 5-7 m

alimentare: 4 x AAA (1,5 V) baterii tip R3 (nu sunt incluse)

dimensiuni: 63 x 28 x 200 mm

Osobine:

- istovremena zamena deset daljinskih upravljača
- za upravljanje TV, video, sat prijemnik, DVD, HIFI...
- unapred programirani i učeći kodovi
- može se programirati kao bilo koji infra crveni daljinski upravljač (klíma, ventilator...)
- makro funkcija i tasteri omiljenih kanala
- teletekst funkcije
- memorija prilikom zamene baterija

Univerzalni daljinski upravljači su idealna zamena za stare pokvarene, izgubljene, slomljene daljinske upravljače. Istovremena zamena više daljinskih upravljača, istovremeno možete kontrolisati: TV prijemnik, Video uređaj, Satelitski prijemnik, Hi-Fi uređaj itd., tako da ne trebate istovremeno više daljinskih upravljača držati u ruci..

Učeća funkcija omogućava postavljanje funkcije na željene tastere.

Programiranje po proizvođačima uređaja

Moguće je šifru direktno dodeliti, ukoliko nađete uređaj u priloženoj tabeli po proizvođaču i tipu uređaja (TV, Video uređaj, Satelitski prijemnik...).

1. Potražite trocifrenu šifru po proizvođaču uređaja (na primer:Sony TV prijemnici: 028)
2. Ručno uključite željeni uređaj,ukoliko se radi o video rekorderu postavite i jednu kasetu.
3. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme koje pripada uređaju koji želite kontrolisati: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
4. Kada se LED dioda uključi pustite tastere.
5. U roku od deset sekundi ukucajte trocifrenu šifru, ako je šifra ispravna LED dioda će se ugasi, ukoliko je šifra neispravna LED dioda će i dalje da svetli, u tom slučaju pritisnite SET i ukucajte ispravnu šifru
6. Isprobajte daljinski upravljač da li kontroliše željeni uređaj!
7. Ukoliko daljinski upravljač kontroliše uređaj, ali za datog proizvođača postoji više šifri, isprobajte ih sve i odaberite onaj koji kontroliše najviše funkcija uređaja. Može se desiti da koristite i kodove drugih proizvođača, za utvrđivanje toga koristite funkciju brzog traženja šifre.

Brzo traženje šifre

Ukoliko se u listi ne nalazi traženi proizvođač uređaja ili dati kod ne odgovara uređaju koji želite kontrolisati to još ne znači da daljinski upravljač ne možete koristiti. U tom slučaju koristite ručno biranje šifre,pomoću kojeg možete isprobati šifru jednu po jednu, da proverite koja šifra može još da kontroliše željeni uređaj.

napomena: Zbog velike palete proizvođača i proizvoda, odnosno konstantno pojavljivanje novih modela i proizvođača uređaja, nemoguće je navesti sve proizvođače i proizvode, ali mnogi proizvođači preuzimaju tehnologije jedni od drugih, stoga su moguća preklapanja nekih šifri

pa jedan uređaj možete kontrolisati šiframa nekih drugih proizvođača. Odaberite i koristite onu šifru sa kojom možete kontrolisati najviše funkcija željenog uređaja.

1. Ručno uključite željeni uređaj, ukoliko se radi o video rekorderu postavite i jednu kasetu.
2. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme koje pripada uređaju koji želite kontrolisati: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
3. Kada se LED dioda upali pustite tastere.
4. Pritisnite i pustite dugme SET, LED diode ukazuje na to da se nalazite u funkciji brzog biranja šifre.
5. Daljinski upravljač usmerite prema uređaju, pritisnite taster POWER, a ako se radi o video uređaju taster za reprodukciju. Pratite uređaj da li će se isključiti, odnosno u slučaju video uređaja da li će se kasetu pokrenuti. Ukoliko je pokušaj uspešan pretragu možete zaustaviti pritiskom na bilo koji taster (TV, VCR,...itd). Ukoliko uređaj reaguje isprobajte i ostale funkcije. Ukoliko nema reakcije pretragu nastavite daljim pritiskom na taster POWER svaki naredni pritisak na dugme šalje novu narednu šifru uređaju.

napomena: neki uređaji sporije reaguju na date komande, stoga kod pretrage između pritisaka na POWER dugme treba ostaviti malo vremena. Ukoliko nađete neki odgovarajući kod odmah možete proveriti i ostale funkcije na daljinskom upravljaču. Pritiskom na dugme SET smer pretrage se menja. Pretraga se zaustavlja i kod memoriše sa pritiskom na bilo koje dugme (TV...) ali se pretraga zaustavlja i automatski nakon 30 sek. ukoliko se ne pritisne ni jedno dugme.

Očitavanje podešene šifre

Podešenu šifru možete proveriti i zapisati da kod sledećeg programiranja ne morate ponovo tražiti. Brojem treptanja LED diode možete proveriti prvi, drugi i treći broj šifre.

Držite pritisnuto dugme SET, istovremenim pritiskom brojeva (1,2 ili 3) koji označavaju prvi, drugi i treći broj šifre, pustite tastere i izbrojte treptaje diode!

Na primer kod šifre 261:

1. SET + „1“: 2 treptaja
2. SET + „2“: 6 treptaja
3. SET + „3“: 1 treptaj

napomena: ukoliko nema treptaja broj je: 0

Osnovna podešavanja

Uređaj poseduje sledeće unapred programirane šifre:

TV1	027	Philips TV
TV2	075	Telefunken TV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT1	424	Philips Satellite
CBC	807	Nokia Satellite
DVD	525	Philips CD
AUX	559	Philips LD/DVD

Učea funkcija

Ukoliko ne uspemo pravilno programirati daljinski upravljač, ili ne rade sve funkcije postoji mogućnost da funkcije programiramo sa starog daljinskog upravljača na bilo koji tastrer URC 11T. Postoji mogućnost programiranja bilo kojeg infra crvenog daljinskog upravljača (grejalica, klima, ventilator...)

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme koje pripada uređaju koji želite kontrolisati: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Kada se LED dioda upali pustite tastere.
3. Ukucajte šifru 0-0-0 !
4. Pritisnite taster koji želite naučiti nekoj funkciji, LED dioda počinje da trepti i uređaj je spreman da primi signal iz drugog daljinskog upravljača. Nije moguće programirati sledeće tastere (TV1-2-3, VCR1-2, SAT1-2, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX) ukoliko stisnete jednu od tih tastera funkcija programiranja se isključuje, programiranje se automatski završava i nakon isteka 15 sek. ako se u tom vremenskom periodu ne stisne ni jedan taster.
5. Uperite daljinske upravljače jedan u drugu tako da između predejnih dioda bude 3-4 cm, pritisnite željeni taster na originalnom daljinskom upravljaču, LED dioda će početi konstantno svetleti. Kada LED dioda trepne i ponovo svetli prenos je uspešan, pustite taster na originalnom daljinskom upravljaču.
6. Ukoliko želite programirati još neki taster proces ponovite od tačke 4 a kada ste programiranje završili pritisnite neki od tastera za biranje uređaja ili sačekajte 15 sek..
7. Ukoliko nakon učenja LED dioda tri puta trepne učenje tastera je bilo neuspešno!

Funkcija „Omiljeni kanal“ (Favourite channel)

Funkcija „Omiljeni kanal“ možete više kanala odrediti tasteru FavCH s kojim možete prebacivati vaše omiljene kanale. Zavisno od TV prijemnika možete dodeliti više kanalaž (zavisno od braja karaktera koji treba da se ukuca prilikom prebacivanja: naprimer u slučaju kanala 5 ako se ukucava 0 i 5 TV prijemnik koristi dva karaktera (digita):

Ukoliko TV prijemnik koristi:

1 digit. 15 TV kanala

2 digit-a 10 TV kanala

3 digit-a 7 TV kanala

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme FavCH.
2. Kada se LED dioda upali pustite tastere.
3. Ukucajte željeni kanal i pritisnite dugme SET, ukucajte sledeći željeni kanal i pritisnite SET.
4. Na kraju pritisnite FavCH.
5. LED dioda se gasi i označava kraj pretraživanja

Brisanje nameštenih kanala:

Istovremeni pritisnite taster SET i TV1, ukucajte šifru 9-2-0!

Limitirano funkcionisanje (Kids channel)

Ova funkcija omogućava ograničavanje nekih funkcija daljinskog upravljača (ograničene funkcija za decu). U ovom slučaju su aktivni samo tasteri za zvuk, uključenje/isključenje, "MUTE", odnosno funkcija

za omiljene kanale (FavCH).U ovom slučaju dete može da prati samo kanale koji su unapred programirani u funkciji omiljenih kanala (FavCH).

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme TV1.
2. Kada LED dioda počinje svetliti pustite tastere i ukucajte šifru 9-2-1!
3. LED dioda se gasi i javlja da je aktivna funkcija (Kids channel).

Isključivanje funkcije (Kids channel):

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme TV1.
2. Kada LED dioda počinje svetliti pustite tastere i ukucajte šifru 9-2-2!
3. LED dioda se gasi i javlja da je funkcija isključena.

Makro podešavalja

Moguće je programirati neke češće korišćene funkcije u dužini od petnaest pritisaka dugmeta koji se mogu programirati na tastere MACR1 i MACR2

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme MACR1 ili MACR2.
2. Kada LED dioda počinje svetliti pustite tastere, pritisnite željene tastere u odgovarajućem redosledu (u redosledu kako želite da funkcije rade).
3. Na kraju unosa pritisnite isti taster sa kojim ste započeli unos MACR1 ili MACR2
4. LED dioda se gasi, programiranje je završeno.

primer: Željeni redosled je da se uključi TV, prebaci na video ulaz, uključi video i pokrene kaset redosled unosa je sledeći:

SET+MACR1→TV1→POWER→DVD→POWER→PLAY(▶)→MACR1

Brisanje makro funkcije:

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme MACR1 ili MACR2.
2. Kada LED dioda počinje svetliti pustite tastere, pritisnite isti taster sa kojim ste započeli MACRO1 ili MACRO2
3. LED dioda se gasi, brisanje je završeno.

Szključavanje programiranih šifri

Postoji mogućnost zaključavanja zadatih šifri koji se u buduće ne mogu menjati.

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme koje pripada uređaju koji želite kontrolisati: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Ukucajte šifru: 9-1-1

Odključavanje se radi na sledeći način:

1. Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme koje pripada uređaju koji želite kontrolisati: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
2. Ukucajte šifru: 9-1-2

Brisanje svih podešavanja (reset)

Boguće je jednostavno brisanje svih gore navedenih podešavanja.

Držite pritisnuto dugme SET i pritisnite dugme TV1, ukucajte šifru 9-9-0! LED dioda sa dva treptaja označava da je brisanje uspešno!

Zamena baterija

Ukoliko se smanjuje domet daljinskog upravljača, odnosno LED dioda slabije svetli, potrebno je menjanje baterije.

Skinite poklopac baterije i pazeći na polaritete zamenite baterije (AAA 1,5 V četiri komada).

Po mogućnosti koristite trajne alkalne baterije. Ne preporučuju se akumulatorske punjive baterije! Ne mešajte baterije, istovremeno koristite samo baterije istog proizvođača i istog tipa!

Napomena

- Daljinski upravljač zaštitite od direktnog uticaja sunca, toplote, prljavština i udaraca!
- Prljavštinu odstranjajte mekom krpom!
- Daljinski upravljač čuvajte od tečnosti!
- Prilikom zamene baterije obratite pažnju na polaritete!
- Ako duže vreme ne koristite izvadite baterije iz uređaja!
- Nikada ne rastavljajte uređaj popravke poverite stručnom licu!
- Kod funkcije učenja obratite pažnju na razdaljinu (maks 4 cm)!

Tehnički podaci

sistem:..... unapred programiran i učtv infra crveni

domet:5-7 m

napajanje: 4 x AAA (1,5 V) (nije u sklopu)

dimenzije:63 x 28 x 200 mm

Charakteristiky

- je schopný súčasne nahradiť 10 diaľkových ovládačov
- pre ovládanie TV prijímača, videoprehrávača, satelitnej antény, DVD, HIFI
- vopred naprogramované a vlastné kódy
- možnosť nastaviť hociktorú funkciu hocijakého infra diaľkového ovládača (či je už ku klíme, ventilátoru)
- obľúbený kanál a makro funkcia
- farebne označené tlačidlá teletextu
- pamäť na preklopenie výmeny batérie

Vopred naprogramovaný, univerzálny diaľkový ovládač je ideálnym riešením, ako rýchlo a jednoducho nahradiť stratené, rozbité alebo pokazené pôvodné diaľkové ovládače. Keďže je schopný súčasne nahradiť viac diaľkových ovládačov, vytvára možnosť na súbežné diaľkové ovládanie napríklad televízneho prijímača, DVD atď. bez toho, aby ste museli narábať s viacerými diaľkovými ovládačmi.

So svojou funkciou učenia vytvára možnosť preniesť ovládanie často používaných funkcií viac diaľkových ovládačov na požadované tlačidlo.

Nastavenie kódu podľa značky ovládaného prístroja

Kód, ktorý umožní ovládanie prístroja, je možné priamo nastaviť, ak sa v priloženom zozname zhoduje značka a typ prístroja (televízneho prijímača, videoprehrávača, satelitnej antény...).

1. Vyhľadajte si značku prístroja a príslušný trojmiestny kód. (Napríklad kód televízneho prijímača značky Sony je: 028)
2. Ručne zapnite televízny prijímač alebo iný prístroj. Do videoprehrávača vložte aj kazetu.
3. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a príslušné tlačidlo toho prístroja, ktorý mienite ovládať: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
4. Keď začne svietiť červená LED kontrolka pod tlačidlom Light, tlačidlá treba pustiť.
5. V priebehu 10 sekúnd uďte vopred vybrané trojmiestne kódové číslo prístroja, ktoré chcete ovládať. V prípade existujúceho kódu dióda prestane svietiť. Pri zadaní chybného kódu (napríklad 999) dióda bude svietiť aj naďalej. V tomto prípade stlačte tlačidlo SET a postup môžete zopakovať.
6. S ovládačom sa obráťte smerom vybranému a ručne zapnutému prístroju a skontrolujte, či sa po stlačení tlačidiel na ovládači prístroj uvedie do prevádzky.
7. Ak áno, ale k vybratej značke prináležia aj iné kódy, vyskúšajte aj tie. Odporúčame vybrať si ten kód, ktorý dokáže spoľahlivo ovládať čo najviac funkcií (v zhode s názvami tlačidiel na ovládači). Je možné, že sú použiteľné aj kódy iných značiek. Na overenie odporúčame použiť funkciu rýchleho vyhľadávania.

Nastavenie kódu rýchlym vyhľadávaním

Ak značka prístroja, ktorý mienite prevádzkovať, nie je uvedená v podrobnom zozname alebo sa tam síce nachádza, ale vyznačeným kódom sa prístroj nedá zodpovedajúcim spôsobom riadiť na diaľku, to ešte neznamená, že diaľkový ovládač nemožno použiť.

V takom prípade odporúčame vyskúšať pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania, akým iným kódom možno prístroj ovládať. Postupne, krok za krokom je možné vyskúšať všetky zadané kódy.

poznámka: Vzhľadom na všestrannosť ovládača a stále sa rozširujúcu ponuku prístrojov informačnej technológie na svetovom trhu, nemožno presne a pohotovo stanoviť aktuálny zoznam tých výrobcov, značiek a typov, pre ktoré je ovládač použiteľný. Keďže výrobcovia v prístrojoch často uplatňujú technické riešenia prevzaté od svojich konkurentov a konkrétny výrobca v skupine svojich výrobkov prideluje viac prístupových možností, kódy sa môžu prekrývať. Je možné, že sa dajú vybrať viaceré kódy (popríklad aj značiek iných výrobcov), ktorými je možné vybraný prístroj uviesť do prevádzky, no niektorý z nich ovláda viac, iný menej funkcií a u niektorých môžu byť funkcie jednotlivých tlačidiel zamenené. Preto je účelné každý kód, na ktorý aparát reaguje, vyskúšať a nakoniec si vybrať ten najvšestrannejší.

1. Ručne zapnite televízny prijímač, respektíve iný prístroj. Do videoprehrávača vložte aj kazetu.
2. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a príslušné tlačidlo toho prístroja, ktorý mienite ovládať: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX
3. Keď začne svietiť červená LED kontrolka pod tlačidlom Light, tlačidlá treba pustiť.
4. Opakovane stlačte tlačidlo SET a uvoľnite ho. Blikanie LED diódy signalizuje, že ovládač začal pracovať v režime rýchleho vyhľadávania.
5. Obráťte ovládač smerom k prístroju, ktorý mienite prevádzkovať, stlačte tlačidlo POWER (v prípade videoprehrávača tlačidlo PLAY). Sledujte ako prístroj zareaguje, či sa prístroj vypne alebo sa začne prehrávať kazeta. V prípade, že sa to podarilo, rýchle vyhľadávanie možno zastaviť hociktorým tlačidlom s označením prístrojov, ktoré je možné ovládať. (TV, VCR, AUX, SAT). Ak prístroj reaguje, vyskúšajte aj funkcie ostatných tlačidiel. Ak nie, opakovane stláčajte tlačidlo POWER do tej doby, kým sa prístroj nevypne. Každé stlačenie znamená vyskúšanie nového kódového čísla ďalšej značky s vyslaním príslušného pokynu.

poznámka: Niektoré prístroje reagujú na pokyny ovládača pomalšie, a preto sa odporúča pred opakovaným stlačením tlačidla POWER istý časový odstup. Každé tlačidlo počas vyhľadávania kódu funguje správne, a preto sa môžu vyskúšať ešte pred ďalším krokom. Stlačením tlačidla SET sa mení smer vyhľadávania. Stlačením ľubovoľného tlačidla s označením prístrojov (napríklad: TV), respektíve ak nezadáte nový pokyn v časovom intervale 30 sekúnd, je možné ukončiť rýchle vyhľadávanie.

Overovanie nastaveného kódu

V prípade, že by bolo potrebné opätovne nastaviť vybraný kód, je užitočné si zaznamenať správny kód prístroja, ktorý ovládačom prevádzkujete a ktorý bol identifikovaný pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania. Prvé, druhé a tretie číslo trojmiestného kódového čísla je totožné s počtom bliknutí LED diódy.

Stlačte a podržte tlačidlo SET a súčasne aj tlačidlo s číslom, ktoré si chcete overiť (1-2-3). Potom uvoľnite obidve tlačidlá a počítajte koľkokrát zabliká LED dióda!

Napríklad, ak nastavený kód je číslo 261:

1. SET + „1“: dióda zabliká 2-krát
2. SET + „2“: dióda zabliká 6-krát
3. SET + „3“: dióda zabliká 1-krát

poznámka: ak dióda nezabliká, znamená to, že na mieste toho čísla sa nachádza „0“.

Základné nastavenia

Prístroj je vybavený s nasledovnými základne nastavenými kódmi:

TV1	027	Philips TV
TV2	075	Telefunken TV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT1	424	Philips Satellite
CBC	807	Nokia Satellite
DVD	525	Philips CD
AUX	559	Philips LD/DVD

Funkcia učenia

Ak sa nepodarí nastaviť vopred naprogramovaný kód, alebo po nastavení kódu diaľkový ovládač nevie ovládať všetky funkcie, máte možnosť, aby ste preniesli požadované funkcie pôvodného diaľkového ovládača na ľubovoľné tlačidlo ovládača URC 11T. Je schopný ovládať aj funkcie hocikákeho zariadenia fungujúceho na princípe infra prenosu (ohrievač, klíma, ventilátor...).

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a príslušné tlačidlo toho prístroja, ktorý mienite ovládať: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.
2. Keď začne svietiť LED kontrolka, tlačidlá treba pustiť.
3. Zadajte kód 0-0-0!
4. Stlačte na ovládači URC11T to tlačidlo, na ktoré chcete preniesť funkciu. Začne blikať LED kontrolka a prístroj čaká na signál. Nie je možné preniesť funkciu na tlačidlá s označením prístrojov, ktoré vieme ovládať (na tlačidlá s označením TV1-2-3, VCR1-2, SAT1-2, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX). Ich stlačením, alebo 15 sekundovou prestávkou prerušíte postup.
5. Presvedčte sa o tom, že obidva ovládače sú vhodne nastavené na infračervený prenos a nie sú od seba vzdialené viac ako 3-4 cm. Na pôvodnom ovládači stlačte a podržte tlačidlo s funkciou, ktorú chcete preniesť. Začne svietiť LED kontrolka signalizujúca, že URC11T prijíma signál. Pokiaľ LED raz blikne a aj naďalej neustále svieti, v tom prípade proces bol úspešný. Potom môžete pustiť tlačidlo na pôvodnom ovládači.
6. Ak chcete preniesť aj ďalšie funkcie, znova zopakujte bod 4. Ak ste ukončili nastavenie, stlačte niektoré tlačidlo slúžiace na výber prístroja, alebo počas 15 sekúnd nestlačte žiadne tlačidlo.
7. Ak po ukončení nastavenia blikne LED kontrolka 3-krát a neustále svieti aj naďalej, to znamená, že proces bol neúspešný.

Funkcia „Oblúbená stanica“ (Favourite channel)

S funkciou „Oblúbená stanica“ možno priradiť k tlačidlu FavCH mnoho staníc, medzi ktorými možno prepínať stláčaním tohto tlačidla. V závislosti od typu TV prijímača možno k nemu priradiť rozličný počet staníc (to závisí od toho, koľkými charaktermi treba zadať číslo stanice pri prepínaní medzi stanicami u daného TV prijímača: napr. ak stanica 5 sa zadáva ako 0-5, v tomto prípade prijímač je 2 digitový):

- 1 digitový TV 15 staníc
- 2 digitový TV 10 staníc
- 3 digitový TV 7 staníc

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a tlačidlo FavCH.
2. Keď začne svietiť červená LED kontrolka, tlačidlá treba pustiť.
3. Zadajte stanicu, ktorú chcete uložiť a stlačte tlačidlo SET. Potom zadajte číslice nasledujúcej stanice a stlačte tlačidlo SET.
4. Nakoniec stlačte tlačidlo FavCH.
5. Kontrolka LED sa vypne, s tým signalizuje, že programovanie bolo ukončené.

Režim s obmedzeniami (Kids channel)

V tomto režime máte príležitosť na to, aby ste – napr. pre deti – obmedzili funkcie ovládateľné diaľkovým ovládačom. V tomto prípade je aktívny iba regulátor zvuku, tlačidlo na vypínanie/zapínanie, Mute, tlačidlá na výber prístroja a tlačidlo „Oblúbená stanica“ (FavCH). Týmto spôsobom len nami vopred vybrané stanice môže pozerat' dieťa v televízii.

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a tlačidlo TV1.
2. Keď začne svietiť červená LED kontrolka, tlačidlá treba pustiť, potom zadajte číselnú kombináciu 9-2-1!
3. Kontrolka LED sa vypne, s tým signalizuje, že programovanie bolo ukončené.

Vypínanie režimu prebieha nasledovne:

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a tlačidlo TV1.
2. Keď začne svietiť červená LED kontrolka, tlačidlá treba pustiť, potom zadajte číselnú kombináciu 9-2-2!
3. Kontrolka LED sa vypne, s tým signalizuje, že programovanie bolo ukončené.

Makro nastavenia

Na diaľkovom ovládači je možné nastaviť viackrát používaný rad funkcií a jedným stlačením vyvolať. Prístroj je schopný 2 takéto rady uložiť pomocou tlačidiel MACR1 a MACR2. Takýto rad môže obsahovať maximálne 15 stlačení tlačidiel.

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a tlačidlo MACR1 alebo MACR2.
2. Keď začne svietiť červená LED kontrolka, tlačidlá treba pustiť, potom stlačte tlačidlá v požadovanom poradí.
3. Na konci radu stlačte tlačidlo MACR1 alebo MACR2 (ktoré aj na začiatku programovania)
4. Kontrolka LED sa vypne, s tým signalizuje, že programovanie bolo ukončené.

Napr. Ak je požadovaný rad zapnutie TV, prepnutie na video stanicu a prehrávanie videa, v tomto prípade je potrebné nastaviť nasledovný rad: (po vložení videokazety):

SET+MACR1→TV1→POWER→DVD→POWER→PLAY(▶)→MACR1

Vymazanie nastavenej makro funkcie:

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a tlačidlo MACR1 alebo MACR2.
2. Keď začne svietiť červená LED kontrolka, tlačidlá treba pustiť, potom stlačte tlačidlo MACR1 alebo MACR2 (ktoré aj na začiatku)
3. Kontrolka LED sa vypne, s tým signalizuje, že programovanie bolo ukončené.

Zablokovanie zariadenia

Máte možnosť zablokovať kódy jednotlivých zariadení, v tomto prípade nemáte možnosť ich zmeniť.

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a príslušné tlačidlo toho prístroja, ktorý mienite ovládať: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.
2. Zadajte nasledovný kód: 9-1-1

Vyblokovaníe môžete vykonať nasledovne:

1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a príslušné tlačidlo toho prístroja, ktorý mienite ovládať: TV, VCR, SAT, DVD, CD/VCD, LD/HIFI/AUX.
2. Zadajte nasledovný kód: 9-1-2

Vymazanie všetkých nastavení (reset)

Je možné obnoviť pôvodné, už hore popísané základné nastavenia.

Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo SET a súčasne tlačidlo TV 1, potom zadajte nasledovný kód: 9-9-0! Dvojité bliknutie LED kontrolky naznačuje, že prebehlo resetovanie!

Výmena batérií

Pri znížení dosahu doporučujeme vymeniť batérie. Odstráňte kryt puzdra na batérie. Na určené miesto vložte štyri 1,5 V batérie typu AAA, pričom dbajte na správnu polaritu.

Pamäť ovládača, počas výmeny batérie, si zachová predtým uložené kódy. Pri výmene nestláčajte tlačidlá, lebo tým môžete vymazať uložené údaje!

Upozornenia

- Diaľkový ovládač chráňte pred účinkami priameho tepelného a slnečného žiarenia, pred prachom, parou a nárazom!
- Prach z neho pravidelne odstraňujte mäkkou utierkou!
- Dbajte na to, aby sa vystreknutá tekutina nikdy nedostala na tlačidlá!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!
- Ak prístroj nemienite dlhšiu dobu používať, v tom prípade odstráňte z neho batérie!
- Nikdy sa nepokúšajte prístroj rozobrať, jeho opravu nechávajte na odborníka!
- Počas prenášania funkcií dodržujte požadovanú vzdialenosť medzi dvomi prístrojmi (max. 4cm)!

Technické údaje

systém: vopred naprogramovaný a učiaci sa, infračervený

dosah:5-7 m

napájanie: 4 x AAA (1,5 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)

rozmery:63 x 28 x 200 mm

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
AB			812					
ABC				452				
ACE	713							
Admiral	032, 155							
Aiwa	261					581	626	
Akai	005, 159, 169	269, 270, 271, 309, 310, 356, 357, 310, 356, 357						
Alba			407				680	
Albiral	001							
Alfa Gold			810, 811					
AlphaStar			826					
Amstar			847					
Amstrad	006		371, 372, 408, 488					
Anitsch		311						
Ankaro			373					
APEX							672	
APO				516				
Apollo			402					
ASA	007, 009, 013, 032, 094, 155, 161	282						
Asiagiant				501, 513				
Astra			372, 409, 488					
ASTRX			840, 842, 843, 846					
ATLE						579		
ATLM							671	
Audiosonic	160							
Aura			430, 487					
Ausind	008							
Autovox	004, 007, 012, 014, 015, 078, 079, 104, 153							
AWA	033, 159, 160, 189, 220							
Baird	162	271, 273						
Barcom			373					
Basic Line	163							
BEKO	170, 226							
Benjamin			468					
BEST			453	498				
Blaupunkt	010, 017, 018, 020, 054, 231, 232, 233, 234, 236, 241	272, 274, 275, 312, 369			568			569 (VHS)
BPL	026, 160, 162, 163							
Brionvega	104, 155, 164, 165, 200, 201, 257	276, 283						
Bruns	158							
BSR	016, 019, 021, 253							

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Bush(UK)	022	281	402				680	
Cabletime	246, 247, 251							524, 525, 526 (CTV)
Cambridge			375					
CANAL+			804					
Caravell							622	
Century	145, 146, 155							
CGE	019, 023, 024, 145, 151, 169, 170, 231	270, 277						
CGM	093	291						
Chaparral	216		216, 374, 410					
Clarivox	001, 166, 167							
CONIC							673	
Contec	033, 253							
Crosley	024, 025, 145, 155, 231							
CTC Clatronic	096							
Daewoo	168, 209						660	
Dansai		281						
DCS							642	
Decca(UK)	002, 004, 026, 028, 031, 258	278						
Denca							665	
Denon						547		564 (TUNE) 566 (DECK)
DNT			409, 428, 430, 487					
Drake			376, 445, 446, 447, 495					
Dual	255, 258	273, 279						
Dual-Tec	004, 011, 019, 029							
Dumont	155							
Dynasat			491, 492					
Eastern				507, 508 509, 510				
Echostar			377, 378, 379, 386, 409, 411, 412, 457, 458, 461, 462, 486 800, 827, 862					
EH.Galaxy			514					
EISAT			822					
Elbe	001, 171	313						
Electrosat			870					
Elite	108							
Elman	019, 029							
Emerson	146, 155	286						
EMME ESSE			463, 464, 465					
Europhon	000, 004, 019, 029, 030, 146							
Eurosky			421					
Euro Space			850					
Eurostar			465, 872					
Fenner	033, 193, 240							

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Fidelity(UK)	003, 034, 229							
Filmnet	202, 248							
Finlux	007, 008, 009, 013, 025, 026, 029, 035, 094, 161, 169, 221	278	414, 415					
Fisher	025, 036, 155, 167, 170, 255	280, 314, 315, 316			529	546		
Force			836					
Formenti-Phoenix	003, 008, 025, 037, 038, 159							
Fortec Star			458, 808, 809 846, 850, 851 852, 853, 854 856, 857, 859 866, 867, 876, 878, 879					
Fracarro			380, 381					
France Telecom	266							
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Funai	016, 160, 253	359						
Funtach			823, 824					
Galaxys			873					
GBC	002, 004, 019, 025, 026, 031, 033, 039, 040, 041, 042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004, 019, 025, 032, 033, 039, 149, 150	281						
General		358						
Giucar Record			382, 416					
GMI				499, 515 519, 521				
Goldstar	003, 004, 043, 080, 153, 172, 252, 700, 701	282					633	
Goodmans	119	301						
Gorenje	170, 173							
Granada(UK)	002, 004, 027, 041, 044, 045, 046, 047, 048, 049	272, 278, 283, 314, 369						
Grundig	003, 010, 018, 020, 045, 050, 051, 053, 054, 056, 094	272, 275, 284, 361, 369	383, 400, 402, 484					
Haitai						548	648	
Hanseatic	025, 027, 037, 044, 052, 055, 258	278, 285						
Hantarex	000							
Hauppaugel	026							

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Hemmermann	057							
Hinari	033, 044, 058, 059, 060	281, 286, 287, 317, 360						
	060	360						
Hirschmann			415					
Hitachi	004, 040, 041, 042, 044, 047, 055, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 174, 221, 222, 710	273, 281, 285, 288	483, 828, 829		530			
Hotel TV	704							
HTS			827					
Hughes			828, 829					
Huth			421, 479					
HWALIN			816					
Hyper	003, 004, 033, 153, 193							
ICX International			417					
IEEC				506, 514				
Imperial	019, 023, 024, 145, 151, 169, 170, 231	277, 289						
Inkei						541		
Inno Hit	000, 004, 031, 043, 060, 146, 175							
INTER (265)	725					541		
Interfunk	005, 027, 040, 045, 046, 052, 069, 070, 071, 073, 075, 155	278, 290						
Irradio	008, 039, 043, 060, 153, 262							
IT	723					541		
ITT-Nokia	005, 032, 033, 040, 041, 045, 049, 069, 070, 071, 072, 074, 076, 162, 168, 176, 177	270, 273, 276, 290, 291, 292, 316	384, 385, 418					
Janco	249, 250							
JBL						623, 624		
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrold			454	417				
Johansson			387					
JSR			386					
JVC	077, 119, 178, 179	270, 273, 292, 318, 319, 320, 321, 328				605	664	
Kaisui	163							

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Karcher	159, 163, 175					549		
Kathrein			388, 389, 390, 419, 469					
Kendo	146							
Kennedy	025, 078, 079							
Kenwood					527, 531, 532, 533, 534	550, 580	572, 630, 663	
KOKA				502, 505				
KONIG	027							
Korting	037, 155, 157							
Legend-V							650	
Lenco	033, 039, 183, 238, 239, 240	325, 355	423, 426, 480 481, 482		595, 596, 597, 598, 599, 600, 601	060, 549		585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 (CD)
Lenoir	004							
LEON				499				
Loewe Opta	052, 081, 155, 156, 189, 213, 242	272, 278, 369						
Logik	028	287, 322, 360						
Luma	032, 082	322						
Luxor	005, 045, 047, 055, 068, 083, 084, 085, 086, 087, 162, 177	285, 291	384, 391, 392			528		
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000, 019, 025, 029, 057, 147, 149, 150, 155							
Magnafon	000, 003, 008, 029, 030							
Magnasonic		291						
Magnavox			477, 830, 831			553, 576, 604	571	
Marantz	026, 027	272, 278, 301						
Maspro			388, 393, 402, 490					
Matsui	004, 006, 028, 041, 088, 182	287, 322, 332						
Maximal	058							
Melectronic	255							
Memorex		282, 314						
Metz	018, 053, 089, 090, 091, 155, 180, 183	272, 275, 294, 369, 370	383					
Micromega							675	
Microsat			874					
MINA			494					
Minerva	010, 018, 045, 051, 053	272, 275, 369	383, 400, 484					
Mission						553		

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Mitsubishi	044, 052, 092, 119, 154, 155, 181, 182, 707	278, 281, 293, 320, 362, 751	489				662	
Mivar	000, 003, 093, 094, 095, 245, 259							
MME			217					
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096, 170, 172	281, 325						
Murphy(UK)	041							
NAD		363						
NEC	184	273, 313, 320	422, 478, 493, 822			551		
Neckermann	004, 026, 044, 055, 082, 097, 170	270, 272, 273, 278, 285, 286, 369	421					
N.E.I.	166							
Neosat			845					
Network			394					
Noblisko	003, 008, 029, 051, 146	272, 369						
NOKIA	720		720, 807					
Nordmende	065, 067, 075, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 134, 185, 186, 222	270, 273, 279, 292, 295, 296, 297, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330			535, 549			
OAK				500				
Obritech			426					
Oceanic(F)	005, 040, 105, 106, 107							
Onceas	004							
Onkyo					536, 537	613, 614, 615, 616		
Orion	006, 016, 028, 057, 088, 108, 109, 187, 188, 189, 253	286, 322, 331, 332, 333, 360						
Osaki		282						
Otto Versand	025, 027, 044, 052, 055	278, 285						
Pace			394, 395, 400, 402, 485, 814, 815					
Pael	003, 008							
Palcom			396					
Palladium	197	271, 356	421					
Palsat			423					
Panasat			819, 863					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Panasonic	001, 003, 019, 037, 040, 106, 110, 111, 112, 114, 190, 212, 241	274, 290, 312, 354	473, 832		538		573, 574, 629, 639	
Pansat			455					
Paragon				806				
Penney		313						
Pentax		288						
Philco	019, 023, 024, 025, 151, 155, 169, 170, 231							
Philex	229							
Philips	003, 026, 027, 046, 073, 113, 115, 155, 191, 192, 193, 194, 223, 266, 230, 242	278, 302, 334, 335, 336, 369	402, 424, 425, 460, 477, 803, 830, 831, 841			552, 553, 579, 604	559, 675	560(EQ), 561(PIP), 562 (TAPE), 565 (TUNE), 567 (DCC)
Phonola	175	278, 335						
Pilot (1621Y)		753 (Video2)						
Pilot (1624Y)	729 (PIP)							
Pilot (P1528Y)		752						
Pilot (P1707Y)	721							
Pilot (P3033)	727							
Pilot (P3050)		754						
Pilot (P4005)	726							
Pilot (P567)	728							
Pilot (P716)	724							
Pioneer	000, 027, 067, 243	278, 320, 334, 336, 363, 364, 365	474		545	554, 555, 610	571, 658	
Polestar	214							
Prandoni-Prince	008, 032, 146							
Praxis	217							
Premier			802					
Primestat			454					
Prosat	001		405, 451, 479					
Proton						553		
PSR			858					
PYE		320						
Quartz		314						
Quelle	004, 005, 007, 008, 009, 010, 013, 026, 027, 028, 045, 050, 051, 052, 069, 094, 153, 221, 231, 232, 234, 235, 236, 253	272, 275, 278, 286, 298, 369	383					
Radiola	242							
Radiotone						549		
Radix			409, 428, 430, 487					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Rank (UK)	022							
RBM (UK)	022, 094							
RCA	204, 210, 211	349	450, 818, 835				602, 661, 667	
RC-AK			456					
Rediffusion (UK)	005, 041, 116							
REX	011, 021, 032, 078, 079, 118	273, 292, 319						
RM(RM2200)			860					
Roadstar	039							
ROTEL						553, 582, 583		584(TAPE)
RTG. (SpaceNet)			846					
SABA	000, 065, 067, 075, 085, 098, 099, 100, 103, 117, 155, 185, 186, 222, 224	270, 273, 279, 292, 295, 318, 319, 321, 326, 337, 338						
SAE						553		
Saisho	004, 006, 028, 088, 182, 244	286, 287, 322, 332, 360						
Sakura			397, 398					
Salora	005, 047, 048, 055 066, 068, 069, 076 082, 086, 097, 162 177, 195, 249, 250 267, 268	283, 285, 314	391, 418					
Sambers	000, 004, 008, 029, 030, 043							
Samsung	026, 033, 043, 159 160, 170, 175, 212, 215, 702, 703, 716	289	459, 475, 476 801, 877				637, 666	
Sansui		320				603		
Sanyo	013, 031, 044, 074 119, 120, 121, 122, 123, 162, 167, 170, 182, 195, 205	291, 314, 316, 339			539	604, 606		
SAT 100			372, 488					
Sateco			426					
Sat.Receiver			514					
Schneider	004, 011, 015, 019, 025, 026, 036, 038, 255, 258, 262	278, 281, 289					679	
Scientific Atlanta			452					
Sears		315						
SEG	096	281, 289						
Seleco	011, 058, 078	309						
Senta		277						
SET			825, 837, 838, 839					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Sharp	044, 054, 119, 124 196, 198, 225, 227	301, 302, 341			531	550 566	628	
Sherwood					540, 541, 577, 578			
Shinton		356						
SHOV	033							
Siarem	000, 025, 029, 155							
Sicatel	001							
Siemens	010, 231, 232, 233 234, 236	272, 275, 291, 369	383					
Siesta	254							
Signal			456, 850, 855					
Silver	160							
Singer	025, 029, 147, 149, 155							
Sintrack			427					
Sinudyne	006, 016, 025, 026, 029, 057, 109, 125, 155, 192, 197, 253	278, 287						
Sky Digital			880, 881					
Skygiant				511, 512				
Skymaster			479					
Sony	028, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 182, 199, 228, 260, 705	298, 299, 340, 342, 343, 344, 367, 750	472, 834		617	556, 557, 575, 607	575, 631, 657	563 (TAPE), 575 (CDV), 618 (TUNE)
Star			459, 470, 802, 846, 868, 871, 875					
Stern	078							
Strong			399, 423, 426, 480, 492, 864, 865, 868					
STS			393					
STV			413					
Sun Moon Star			813					
Super Max			846, 848, 849, 850					
Supex			858, 862, 869					
Sylvania						553, 604		
TADA				448, 523				
Tadiran			817					
Taicom				502				
Tai Wah.	218, 219							
Tandberg	180, 253, 266	322						
Tantec			396					
Tatung	002, 004, 026, 028 031, 131	278					659	
Tay Shoen				506, 517				
Teac						608, 611		
Technics					542	558, 609		

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Technisat			409, 428, 429, 430, 431, 487					
Technosat			263, 467, 802, 869					
Technovision	263							
Tedelex			466					
Teknika			471					
Tele +1	248							
Teleavia	186							
Telefunken	067, 075, 098, 132, 133, 134, 135, 140, 185, 186, 231, 235	270, 273, 279, 292, 318, 319, 321, 323, 330, 345, 346, 347						
Telemax			432					
Telemeister		359	398, 409, 428, 430, 469, 487					
Teleservice	203, 246							
Tensai	013, 016, 033, 037, 039, 178							
Thomson	065, 067, 075, 078 098, 100, 103, 185 186, 222, 722	270, 273, 279, 292 318, 323, 324, 328					668	
Thorn-Ferguson	001, 135, 136, 137 140, 144, 148, 152, 160, 186, 229, 256	270, 273, 300, 303 304, 305, 306, 308, 319, 329, 330, 348, 368	394, 395, 400 401, 402, 433, 485					
TMK		286						
Toshiba	022, 044, 094, 119 138, 139, 141, 142	273, 292, 307	442, 444, 833	522			571, 640	
TPS			805					
Trans				497, 518, 520				
Uher	011, 012, 036, 037, 038, 078, 255	273, 289						
Ultravox	003, 025, 082, 096, 146, 155	276						
Unbranded			481					
Uniden			403, 404, 406, 443, 830, 831					
United Satellite			440					
Universum	094, 160, 221							
Univox	001							
US Electronics			417					
Vector		313	430, 487					
Vegavox	169							
Victor		318, 328, 366				605		
Video		313						
Videocon	033, 138, 141, 715							
Viewstar			477					
Vortec			459, 801, 855					
Vortic Star			801					

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VCD/DVD	AUX
Voxson	032, 155							
Vtech			434					
Watson	037							
Watt Radio	001, 003, 025, 029, 030, 057							
Wega Color	119, 143							
White Westinghouse	003, 037, 159	276, 282						
Winer			080, 387, 449, 844	501				
WISI			409, 420, 435, 436, 437, 438, 439					
WISO				503, 504				
Xenon		322						
Yamaha					543, 544	612		
Yoko	004, 159							
Zanussi	078							
Zehnder			390					
Zenith	203, 237		441, 444, 445 446, 447				570	

Importálja: **Somogyi Elektronik Kft.**
H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3 • www.sal.hu
Származási hely: Kína

Distribuito: **S.C. Somogyi Elektronik S.R.L.**
Complex Logistic Coratim II, Hala 12, com. Florești Str.
Avram Iancu nr. 442-446 (drum E60, lângă Metro Cluj)
www.somogyi.ro email: office@somogyi.ro
tel.: +40 264/406 488, fax: +40 264/406 489
Țară de origine: China

Uvoznik za SRB: **Elementa d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SRBIJA,
tel:++381(0)24 686 270
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina

Distribútor: **Somogyi Elektronik Slovensko s.r.o.**
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, SK
Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.salshop.sk
Krajina pôvodu: Čína



SOMOGYI ELEKTRONIC®

