

300

pcs warm white LEDs
db melegfehér LED
ks teplých bielych LED
buc LED-uri cu lumina albă caldă
Stk. warmweisse LEDs
kom. topló belih LED dioda
ks teplých bílých LED diod
toplo bijelih LED dioda

home
by somogyi

DOT LED LIGHT STRING • DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR • DOT LED SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDĂ LUMINOASĂ DOT LED • DOT LED-LICHTERKETTE • DOT LED SVETLOSNI NIZ • DOT LED SVĚTELNÝ ŘETĚZEC • DOT LED SVJETLOSNI NIZ

EN INSTRUCTIONS

After connecting the product to the network, you can choose from the following 8 light programs by pressing the button on the network adapter. The product has a memory, when turning on after a power cut, it turns on with the last used light show. By holding down the button on the adapter, you activate the 6 h ON / 18 h OFF repeating timing: from the moment you press the button, the string lights up in a repeating cycle for 6 hours and then turns off for 18 hours. The function is confirmed by the illuminated button of the adapter.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék hálózathoz csatlakoztatása után a hálózati adapter gombjának nyomkodásával az alábbi 8 fényprogram közül választhat. A termék memóriás, áramtalanítás követő bekapcsoláskor az utoljára használt fényjátékkal kapcsol be. Az adapter gombjának nyomva tartásával aktiválja a 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítést: a gomb megnyomásától számítva ismétlődő ciklusban 6 órát világít majd 18 órát kikapcsol a fűzér. A funkciót az adapter világító gombja igazolja vissza.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení produktu k sieti si stlačením tlačidla na sieťovom adaptéri môžete vybrať z nasledujúcich 8 svetelných programov. Výrobok má pamäť a po zapnutí po odpojení prúdu sa zapne s naposledy použitým svetelným programom. Podržaním tlačidla na adaptéri aktivujete opakujúce sa časovanie 6 h ON / 18 h OFF: od okamihu stlačenia tlačidla sa produkt rozsvieti v opakujúcom sa cykle po dobu 6 hodín a potom sa na 18 hodín vypne. Funkciu potvrdzuje rozsvietené tlačidlo adaptéra.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Odată ce produsul este conectat la rețeaua electrică, puteți alege dintre următoarele 8 programe de iluminare prin apăsarea butonului adaptorului de alimentare. După o întrerupere de curent produsul va porni cu setarea de lumini folosită ultima oară, datorită funcției sale de memorizare. Apăsând și menținând apăsat butonul adaptorului pentru a activa temporizatorul repetitiv 6 h ON / 18 h OFF: lumina va fi aprinsă timp de 6 ore și stinsă timp de 18 ore într-un ciclu repetitiv din momentul în care apăsați butonul. Funcția este confirmată de butonul iluminat de pe adaptor.

D GEBRAUCHSANWEISUNG

Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, können Sie durch Drücken der Netzadapter Taste aus den folgenden 8 Lichtprogrammen wählen. Das Gerät schaltet sich mit dem zuletzt verwendeten Lichtspiel ein, wenn es nach dem Ausschalten eingeschaltet wird. Durch Drücken die Taste des Adapters aktivieren Sie den 6 h ON / 18 h OFF-Wiederholungstimer: Das Licht wird ab dem Moment des Tastendrucks in einem sich wiederholenden Zyklus 6 Stunden lang ein- und 18 Stunden lang ausgeschaltet. Die Funktion wird durch den beleuchteten Taste am Adapter bestätigt.

SRB UPUTSTVA

Nakon povezivanja proizvoda na električnu mrežu, možete birati između sledećih 8 svetlosnih programa pritiskom na dugme na mrežnom adapteru. Proizvod ima memoriju i kada se uključi nakon nestanka struje, uključuje se sa poslednjim korišćenim svetlosnim programom. Držeći dugme pritisnuto na adapteru, aktivirate 6 h ON / 18 h OFF ponavljajući tajming: od trenutka kada pritisnete dugme, niz svetli u ciklusu ponavljanja tokom 6 sati, a zatim se isključuje na 18 sati. Funkcija se potvrđuje svetlećim tasterom na adapteru.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Po pripojení výrobku k elektrické síti můžete stisknutím tlačítka síťového adaptéru zvolit jeden z následujících 8 světelných programů. Při zapnutí výrobku po vypnutí napájení se zapne naposledy použitá světelná hra. Stisknutím tlačítka adaptéru aktivujete opakující se časovač 6 h ON / 18 h OFF: světlo bude svítit 6 hodin a zhasne na 18 hodin v opakujícím se cyklu od okamžiku stisknutí tlačítka. Funkce je potvrzena rozsvíceným tlačítkem na adaptéru.

HR UPUTE

Nakon povezivanja proizvoda na električnu mrežu, možete birati između sledećih 8 svetlosnih programa pritiskom na gumb na mrežnom adapteru. Proizvod ima memoriju, kada se nakon nestanka struje uključi, uključuje se sa poslednjim korištenim svetlosnim programom. Držanjem gumba pritisnuto na adapteru aktivirate 6 h ON / 18 h OFF ponavljajući tajming: od trenutka kada pritisnete gumb, niz svetli u ponavljajućem ciklusu 6 sati i zatim se gasi na 18 sati. Funkcija se potvrđuje osvijetljenim gumbom adaptera.

	EN	H	SK	RO	D	SRB-MNE	CZ	HR-BIH	
1.	COMBINATION	a combination of all programs	valamennyi program kombinációja	kombinácia všetkých programov	combinatie a tuturor programelor	Kombination aller Programme	kombinacija svih programa	kombinace všech programů	kombinacija svih programa
2.	IN WAVES	waving string of lights	hullámzó fényfűzér	vlniace sa svetlo	ghirlandă luminoasă în valuri	wellenförmiges Lichterkette	talasasti svetlosni niz	zvlněný světelný shluk	vijoreći svetlosni niz
3.	SEQUENTIAL	light pairs in a changing rhythm	fénypárok változó ritmusban	svetelné páry v meniacom sa rytme	perechi de lumini în ritm variabil	Lichterpaare in variablem Rhythmus	svetlosni parovi u promjenljivom ritmu	dvojice světél v proměnlivém rytmu	svjetlosni parovi u promjenljivom ritmu
4.	SLO GLO	slow smoldering	lassú parázslás	pomalé žiarenie	luminare lentă	langsames Glühen	sporo tinjanje	pomalá záře	sporo tinjanje
5.	CHASING / FLASH	fast flashing string of lights	gyorsan villogó fényfűzér	rychlo blikajúce svetlo	ghirlandă luminoasă cu clipiiri rapide	schnell blinkende Lichterkette	brzo trepćući niz svetala	rychle blikající světelný řetězec	brzo bljeskajući svetlosni niz
6.	SLOW FADE	slow ignition/extinction	lassú kigyulladás/kialvás	pomalé rozsvietenie/zhasnutie	aprinere/stingere lentă	langsames Ausblenden	sporo paljenje/gašenje	pomalé stmívání zapnutí/vypnutí	sporo paljenje/gašenje
7.	TWINKLE / FLASH	rapid scintillation	gyors szípkázás	rychle žiarenie	scilpire/strălucire	schnelles Funkeln	brza scintilacija	rychlé jiskření	brza scintilacija
8.	STEADY ON	all lights on	minden fény folyamatosan világít	všetky svetlá svietia nepretržite	toate luminile sunt aprinse în permanență	Lichter leuchten konstant	sva svetla ostaju upaljena	všechna světla svítí trvale	sva svjetla ostaju upaljena

LED 308D WW

300 x 3 V / 0,06 W

Σ: 31 V--- • Σ: 3,6 W

PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V--- / max. 3,6 W • IP44